

Защитное керамическое покрытие нового поколения REFLECT 9H – это система защищающая от воздействия окружающей среды и позволяющая держать автомобиль в отличном состоянии.

Расход состава и других материалов

Расход материала зависит от размера автомобиля, опыта работы с подобными составами и самого ЛКП автомобиля. В среднем такой расход составляет 8-15 мл на слой. Возможно нанесение в 2-3 слоя с межслоевой сушкой.

Рекомендовано использовать 3-4 аппликационных замши размером 20х20 см и 2-3 микрофибры для располировки состава.


Подготовка

- 1 Тщательно очистить поверхность ЛКП от грязи, восков, смол, битума и прочих загрязнений.
- 2 Произвести необходимую коррекцию поверхности ЛКП полировкой.
- 3 Финишным этапом использовать пасту-подложку CarPro Essence
- 4 Очистить поверхность от остатков полировальных средств.
- 5 Произвести обезжиривание поверхности спиртовым раствором.
- 6 Полностью высушить поверхность.

Рекомендуется в начале нанести состав на небольшой незаметный участок для тестирования. Это позволит оценить степень легкости в нанесении на конкретном ЛКП.

Нанесение

- 1 Перед нанесением взболтайте флакон с составом. В процессе работы старайтесь закрывать открытый флакон.
- 2 Состав наносится подетально, предварительно разделив ее визуальнo на сегменты 30х30 – 60х60 мм.
- 3 Нанесите небольшое количество состава на аппликационную замшу – 5-10 капель.
- 4 Нанесите состав на сегмент. Состав должен разноситься равномерно. Размер сегмента зависит от опыта мастера и поведения состава на конкретном ЛКП. В том числе, поэтому рекомендуется произвести тестирование на небольшом участке.
- 5 Нанесение производится вертикально-горизонтальными перекрывающими движениями, так называемой «змейкой» или «решеткой» (пропусков без состава быть не должно). Последующий сегмент наноситься с небольшим нахлестом. И так на все сегменты обрабатываемой детали (например крыло).



- 6 Разнесение состава на сегменты одной детали (или части большой детали) должно выполняться четкими и выверенными движениями. Этот процесс не должен быть длительным.
- 7 Выдержка на ЛКП состава перед располировкой микрофиброй минимальна – 5-15секунд. Время выдержки зависит от конкретных условий, рекомендовано протестировать на незаметном участке.
- 8 Располировать отдельной чистой микрофиброй. Располировка микрофиброй должна быть по всей детали на которую наносился состав сегментами (например располировывать нужно полностью крыло, хотя нанесение было по сегментам).
- 9 Располировку микрофиброй следует производить с минимальным нажимом, но достаточным для того чтобы равномерно располировать состав.
- 10 После располировки требуется выдержка состава при рекомендованной температуре – 20-25°C. Минимальное время выдержки после нанесения – 2 часа. Рекомендуемое время – 6-8 часов. Оптимальной жесткости состав достигает через 24 часа.
- 11 Возможно нанесение в два и более слоев с межслоевой сушкой. Оптимальная температура – 20-25°C.

Важно

- Керамический состав наносится на чистую, сухую и обезжиренную поверхность
- Не рекомендуется использовать ИК лампы для сушки состава
- Межслоевая сушка составляет 2-4 часа при температуре в диапазоне +20°C - +25°C.
- Автомобиль готов к выдаче после 6-8-часовой выдержки после нанесения состава
- Оптимальная температура выдержки +20°C - +25°C.
- Полная кристаллизация состава наступает через 24 часа.
- Мойка автомобиля только через 7 дней после нанесения. Возможно использование химических моющих средств.
- Рекомендуется перед обработкой провести тестирование состава на небольшом незаметном участке.
- Возможно нанесение состава Reflect LT для усиления (продления) эффекта гидрофобности и повышения глянца.

Особое внимание стоит обратить на свежеокрашенные поверхности и не заводское ЛКП. Нанесение Reflect 9H на такие поверхности желательно не менее чем через 14-21 день после окраски.

Срок хранения

6 месяцев с момента вскрытия при хранении в сухом темном помещении с температурой +4°C - +20°C.

Меры предосторожности

- 1 Составы рекомендуется наносить в хорошо вентилируемом помещении.
- 2 При нанесении состава рекомендуется использовать защитную маску для дыхания и перчатки.
- 3 При попадании в рот или глаза немедленно обратитесь к врачу.

Любое несоблюдение данной инструкции может значительно сократить срок службы покрытия или вовсе не позволит установить защитное покрытие.